



Prøvetagning – asbest

Tapeaftryk

Benyttes ofte til at tjekke kvaliteten af sanering, men kan også bruges til andre formål, hvor man vil tjekke, om der er asbest-fibre tilstede på en given overflade. Hver tape kan kun benyttes én gang ét sted.

Metode

- Tapen åbnes og den klistrende del placeres på den ønskede overflade og trykkes jævnt imod overfladen.
- Tapen løftes af og lukkes sammen.
- Placer tapen i dobbelte lynlåsposer og påfør prøvemærkning, evt. med de medfølgende labels.

Resultat

Med geltape får du svar på om der er eller ikke er asbest tilstede på det givne prøvetagningssted, såfremt der er asbest tilstede vil fibertypen fremgå.

Ønskes et resultat i fibre pr. cm² kontakt da laboratoriet for nærmere information.



Eurofins VBM Laboratoriet

Industrivej 1

9440 Aabybro

aabybro@eurofins.dk

Kundesupport: +45 9821 3200

www.vbmlab.dk

Om os

Eurofins Scientific er verdens førende laboratorievirksomhed inden for fødevarer, miljø, pharma og forbrugerprodukter. Eurofins har laboratorier i hele verden, hvor mere end 50.000 ansatte udfører laboratorieanalyser og services af højeste kvalitet.